

状態	原因	解決
弾道が安定しない	Hop-Up 調整されていない	Hop-Up 調整ネジで調整
	インナーパレルやHopUpパッキンがオイル、ほこり等で汚染されている HopUpパッキンが摩耗したり破損している 不適切なBB弾を使用	汚染物除去 インナーパレルの内部清掃（随時点検） HopUpパッキン交換 硬度が高いBB弾を使用してください
沈水	1. すぐに動作を停止し、バッテリーを取り外して、 2. ボディ内部ボディとバッテリーの水を拭き取り、 3. 完全に乾燥した後、発射します。 動作ができない場合は、販売店に連絡してください。	