



03 取り扱い注意事項

△ 注意事項

◆ 製品を安全に使用するため、以下の事項を守ってください。

GBLSウェブサイトやYouTubeチャンネルにより多くの情報を提供しています。

保管する時

- ◆ セレクタは、SAFEに位置してください。
- ◆ マガジン及びチャンバーのBB弾を確認、バッテリーを取り外してください。
- ◆ 子供の手が届かないところに保管してください。
- ◆ 乾燥した場所に保管して下さい。水や湿気によって永久的に破損する可能性があります。金属面は乾燥管用防錆油を塗布して保管してください。
- ◆ 湿気によって錆が発生する可能性があります。

◆ 人や動物に向けて発射しないでください。

- ◆ 筋口を安全な方向に向けてください。
- ◆ 適切なターゲットのみ発射してください。割れたり破損する可能性があります。
- ◆ 過度に近いターゲット、非常に柔らかい及び硬い表面、あるいは水面に向かって発射すると、弾が意図していない方向に跳ね上がり、被害が発生する可能性があります。
- ◆ 高品質の新品プラスチックBB弾を使用してください。
- ◆ **速度及び強度が高いBB弾をオスメします。**

◆ 製品を使用する時には必ず！安全ゴーグルを着用してください。

◆ 安全ゴーグルを着用していない状態では失明の可能性があります。

◆ 筋口を見ないでください。挟まっている弾が突然発射してしまう可能性があります。

◆ 工アガンは常にBB弾が装填されているという想定のもとに使用してください。

◆ マガジンを外した後にも、挟まっている弾が突然発射してしまう可能性があります。

◆ 発射する時のみ、装填してください。

◆ 発射しない時には、指をトリガーに置かないでください。

◆ 発射しない時には、セレクタをSAFEの位置にしてください。

◆ BB弾が入っていない状態で発射しないでください。**破裂の原因となります。**

◆ 法律が許可した場所でのみ使用してください。公共の場での露出は人々が混乱してしまう可能性があります。これは犯罪になる可能性があります。

◆ 使用前に、日本の法律が定める使用年齢、ジユールを守ってください。

◆ ケースやバッグに入れて移動してください。

◆ いたずらや、相手に脅威として発射したり、公共の場で露出した場合、法律違反になる可能性があります。

◆ 飲酒や薬物を服用した状態で製品を使用しないでください。



調整時には誤動作の原因になります。

◆ モータの高さ調節ボルトを調節しないでください。任意

その他のこと

- ◆ 製品の所有と使用に関する地域と国の関連法を熟知し、遵守するのはユーザーの単独責任です。
- ◆ 製品を不法に変更したり、改造しないでください。改造された製品は、関連法で处罚される可能性があります。
- ◆ **ピストンスプリングを改造しないでください。**製品の誤動作の原因になります。
- ◆ **モータの高さ調節ボルトを調節しないでください。**任意

◆ 修理が必要な場合は販売店のエンジニアにお問い合わせください。

◆ ユーザが任意修理するのは故障原因となります。

◆ 正確に組み立てて正しい銃は危険なので販売店にお問い合わせください。